DESHUMIDIFICATEUR INNOGOODS

Qu'est-ce qu'un déshumidificateur?
Le déshumidificateur est une méthode révolutionnaire pour éliminer l'humidité des espaces fermés. Il diminue l'humidité relative de l'environnement direct et il combat aussi les odeurs de renfermé et les moisissures. Contrairement aux autres produits contre l'humidité, il n'est pas toxique et il est utilisable indéfiniment. Une fois plein il vous le signale. Un tour au micro-onde suffit pour le remettre d'aplomb.

Où le placer ?
Pingi peut être placé partout. Il peut éventuellement être suspendu dans l'armoire en utilisant une ficelle. Par contre Pingi ne doit pas être placé à un endroit où il peut entrer en contact direct avec l'eau ou de la graisse.

Combien en placer dans une pièce ?
Cela dépend de l'humidité (commence à fonctionner aux environs de 50% humidité) et de la taille de la pièce. Nous vous conseillons de suivre les critères suivants:
Espaces jusqu'à 3 m² => 1 sac de 250g
Espaces jusqu'à 6 m² => 2 sacs de 250g
Espaces jusqu'à 9 m² => 3 sacs de 250g
Il est bien sûr possible de placer moins d'animaux. Dans ce cas la fréquence du déchargement (micro-ondes) devra être augmentée.

Quand dois-je décharger mon Pingi?
Chaque produit Pingi est équipé d'un indicateur visible qui change de couleur quand le produit est saturé. L'indicateur est bleu quand le produit est sec et il tourne au rose à mesure qu'il est saturé en humidité.

Comment décharger le Pingi?
Pingi peut être déchargé de l'humidité qu'il contient dans un micro-onde. Procéder de la façon suivante : placer le sac Pingi dans un micro-onde, l'indicateur vers le haut. Faire tourner le micro-onde à 600W pendant 3 minutes. Laissez refroidir le sac Pingi à l'air libre quelques minutes.

Vous pouvez aussi placer votre sac Pingi à l'air libre au soleil ou sur un radiateur. L'humidité qu'il contenait est évacuée par évaporation. Ce procédé dure beaucoup plus longtemps.

Conseils pour déshumidificateur

- Pour protéger votre sac Pingi, et absorber l'humidité évacuée, posez-le sur une feuille de papier de cuisine pliée en deux ou une soucoupe. L'indicateur doit toujours être dirigé vers le haut.
- Pingi ne doit pas être placé dans un four classique électrique ou au gaz car il pourrait prendre feu.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce sac Pingi n'est pas un jouet.
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Utilisez le sac Pingi comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.